

Οδηγίες Συναρμολόγησης



Αφαιρέστε όλα τα κομμάτια από το κουτί και απλώστε τα μπροστά σας, έτσι ώστε να τα βλέπετε όλα. Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα και αποθηκεύστε κάπου το κουτί.

1. Ανοίξτε ελαφρώς το τρίποδο τόσο όσο τα εσωτερικά κεντρικά πόδια να είναι σε οριζόντια θέση.
2. Στο κάτω μέρος του τηλεσκοπικού σωλήνα υπάρχει μια θέση τοποθέτησης για το τρίποδο. Τοποθετήστε εκεί τη βάση του τριπόδου.
3. Σφίξτε τη λαβή με το σπείρωμα επάνω στην υποδοχή του τριπόδου.
4. Βιδώστε την λαβή ρύθμισης γωνίας στην υποδοχή με σπείρωμα στο πίσω μέρος της βάσης.
5. Εισάγετε το προσοφθάλμιο 20mm μέσα στον διαγώνιο καθρέπτη.
6. Αφαιρέστε το μεγάλο προστατευτικό του φακού στην άκρη του τηλεσκοπικού σωλήνα.
7. Το τηλεσκόπιό σας είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε.