



HI 98103 CHECKER

Οδηγίες λειτουργίας

- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του ηλεκτροδίου
- Ενεργοποιήστε το όργανο από το πλήκτρο ON/OFF στο πάνω μέρος του οργάνου
- Τοποθετείστε το όργανο στο διάλυμα που θέλετε να μετρήσετε, προσέχοντας να μην ξεπεράσετε το ανώτερο επιτρεπτό όριο βύθισης.
- Αναδεύετε ελαφρά και περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη
- Μετά τη χρήση καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με νερό προς αποφυγή πιθανής μόλυνσης.
- Διατηρήστε το ηλεκτρόδιο προσθέτοντας λίγο από το διάλυμα διατήρησης (HI70300) στο προστατευτικό καπάκι.
- Πάντα να επανατοποθετείτε το προστατευτικό καπάκι στο όργανο μετά τη χρήση.

Διαδικασία Ρύθμισης

- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι
- Βυθίστε το ηλεκτρόδιο στο διάλυμα pH 7.01 (HI7007)
- Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη στην οθόνη και με ένα μικρό κατσαβίδι βιδώστε ή ξεβιδώστε τη βίδα με την ένδειξη pH 7, έτσι ώστε στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη ``7.0``.
- Βυθίστε το ηλεκτρόδιο στο διάλυμα pH 4.01 ή 10.01 (HI7004 ή HI7010)
- Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη στην οθόνη και με ένα μικρό κατσαβίδι βιδώστε ή ξεβιδώστε τη βίδα με την ένδειξη pH 4 / 10, έτσι ώστε στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη ``4.0`` ή ``10.0``.

Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

Οδηγίες λειτουργίας

- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του ηλεκτροδίου
- Ενεργοποιήστε το όργανο από το πλήκτρο ON/OFF στο πάνω μέρος του οργάνου
- Τοποθετείστε το όργανο στο διάλυμα που θέλετε να μετρήσετε, προσέχοντας να μην ξεπεράσετε το ανώτερο επιτρεπτό όριο βύθισης.
- Αναδεύετε ελαφρά και περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη
- Μετά τη χρήση καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με νερό προς αποφυγή πιθανής μόλυνσης.
- Διατηρήστε το ηλεκτρόδιο προσθέτοντας λίγο από το διάλυμα διατήρησης (HI70300) στο προστατευτικό καπάκι.
- Πάντα να επανατοποθετείτε το προστατευτικό καπάκι στο όργανο μετά τη χρήση.

**ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ Η ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ**